

# NL

## CERRADURA DE COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

---

### **ESPAÑOL**

### **INSTRUCCIONES DE USO**

#### **APERTURA**

- Introducir código (6 cifras). El código de fábrica es "1-2-3-4-5-6".
- La cerradura emitirá un zumbido durante 3 segundos.
- En este periodo de 3 segundos se puede abrir la puerta.
- Pasado ese periodo la cerradura se bloquea.

#### **CAMBIO DE CÓDIGO DE APERTURA**

- Mantener presionado el (0) hasta escuchar dos bips.
- Introducir la combinación actual.
- Introducir la nueva combinación dos (2) veces.

#### **PENALIZACIÓN DE TIEMPOS POR INTENTOS ERRÓNEOS**

- Cuatro (4) combinaciones erróneas generan una penalización de tiempo de cinco (5) minutos.

#### **AVISO DE BATERIA BAJA**

- Un pitido repetido durante una operación indica batería baja.

### **FRANCAIS**

### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

#### **OUVERTURE**

- Entrez le code 6 (chiffres) du code d'usine est "1-2-3-4-5-6".
- La serrure émet un signal sonore pendant 3 secondes.
- En cette période de 3 secondes vous pouvez ouvrir la porte.
- Après cette période, la serrure est verrouillée.

#### **POUR CHANGER LA COMBINAISON**

- Appuyez et maintenez le ( 0 ) jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
- Composez 1 fois l'ancienne combinaison.
- Composez 2 fois votre nouvelle combinaison.

#### **PÉNALISATION D'ERREUR**

- Si vous composez 4 mauvaises combinaisons, la serrure se bloque pendant 5 minutes.

#### **ALERTE DE PILES FAIBLES**

- Bip et led rouge pendant tout le temps de l'ouverture de la serrure: il faut remplacer les piles 9V ALCALINE.